





Liste der Ersatzteile Delta (VSP)

Nr	Kode	Beschreibung	
1	ligvsp...	Liegersatz Delta	60 kistport6080mzw Klemme für Pfost 60x80 mm
2	koppstdeltao	Kupplung Unterrohr	61 slb10140 Bolzen M10x140
3	koppstdeltab	Kupplung Oberrohr	62 adu... Antrieb
4	drstg10220	Drahtstange M10x220 mm	63 kaph8060i Abdeckkappe 80x60 mm
5	slur10	Schließring M10	64 kapbvnlvsp Abdeckkappe Oberrohr
6	deltakoppl	Kopfrohrplatte	65 schrh8140 Schraubbehaken M8x140 mm
7	verankb830	Verankerungszyliner 8 Ton	66 spjivsp... Stab Delta Ø 26 mm, Länge ... mm
8	verankafdbus	Verankerungs Abdeckzylinder	67 sprbvnlvsp Spannung Oberrohr Delta
9	deltapl20	Platte für Delta 20 mm	68 schrck1040 Innensechskantschraube ck M10x40
10	verankspie830	Verankerungskeil 8 Ton Ø 30 mm	69 dopf19 Abdeckdopf F19
11	spie45ccl	Keil ccl 4,5 mm	70 oplbivsp Anlaufblock
12	verankb	Verankerungszyliner	71 kopstdelta...v Kopfrohr Delta ...
13	deltatslk	Delta T-Stück	72 sistdelta...bv Schloßrohr Delta mit Schloß, ... mm
14	kooim106	Mutter M10x60	73 kap6060i Kappe 60x60 mm
15	spdr8	Spanndraht 8 mm, Länge 13000 mm	74 porta...v Verlängerter Pfosten, Länge ... mm
16	deltaulspie	Delta Auslaufkeil	75 strop18 U-Bügel recht
17	spbus450	Spannzylinder Ø 4, Länge 50 mm	76 fundteg5025 Fundamentplatte 500x250
18	146282	Spanner für Spanndraht Ø 4,5 mm	77 strop37 U-Bügel recht M10
19	spdr45	Spanndraht 4,5 mm, Länge 13000 mm	78 strop34 U-Bügel recht M10
20	bzk10140	Bolzen M10x140 Sechseck	79 fundhpl Fundament Eckprofil
21	th	Zahnstange	80 slur8groot Schließring M8 groß
22	signgevrv	Signalgeber	81 fundbalk...v Fundament Delta Länge ... mm
23	plschrcckzsn4238	Platte Schraube	82 fundbalk50v Fundament Delta Länge 500 mm
24	w60	Rad 60x22	83 dop50 Dopf für Loch Ø 50
25	asw60	Achse für Rad 60	84 schrlbtorx612 Torxschraube
26	glwhdr	Halter für das Führungsrad	85 slur6 Schließring M6
27	schrck825	Innensechskantschraube M8x25 mm	86 slubevrolst Schließsicherung
28	m8	Mutter M8	87 m6 Mutter M6
29	kooim83	Mutter M8	88 slubevrolst Schließsicherung
30	bvnlvsp...mk	Oberrohr Delta mit Zackenleiste ..mm	89 schrpvk540 Zylinderschraube M5x40
31	kopstdelta	Kupplung Delta	90 ecilsloshdelta Eurozylinder Hakenschloß
32	bzk825	Bolzen M8x25 Sechseck	91 plm6 Platte Mutter M6
33	slur8	Schließring M8	92 ecild... Eurozylinder
34	spdr45	Spanndraht Ø 4,5 mm, Länge .. Mm	93 kab3... Stahlkabel 3 mm
35	oplstdelta	Auflaufplatte	94 dichtwbevgee Zulaufsicherung gelb
36	kapinlp6060	Kappe 60x60 mm	95 montplprsbvmzw Montageplatte für Personenschutz
37	sluplv	Schlußplatte	96 spie40ccl Keil ccl 4,0 mm
38	popn410r	Blindniete Ø 4, Länge 10 mm	97 bzk625 Bolzen M6x25 mm, sechseckig
39	m10	Mutter M10	98 bzk1040 Bolzen M10x140 sechseckig
40	slb10100	Bolzen M10x110	99 schrpvk820 Zylinderschraube M8x20
41	mdop10	Mutterdopf M10	100 sluplschprtdv Schließplatte
42	prsbv...	Personenschutz, Länge ... mm	101 slubevstrol Schließsicherung
43	schrck860	Schraube M8x60	102 spbus870v Zylinder M8 x 70
44	bvstkl	Klemme Personenschutz	103 slur20 Schließring M20
45	klmstport	Klemme für den Pfosten	104 oplstdubbvsp Auflaufstütze Doppeltor
46	opvstwhdr	Füllung Radhalter	105 m20 Mutter M20
47	dashdrloopw	Achshalter doppel	106 bzk2060 Bolzen M20x60 sechseckig
48	kapdloopw	Abschirmkappe doppel	107 prssngset Personenschutz Signalsatz
49	pa27	Kügelager	108 setsljtbus Ablesegerät
50	loopwØ90	Laufgrad Ø 90 mm	109 kab3lashuls Kabelzylinder
51	loopwØ70	Laufgrad Ø 70 mm	110 bgl8060mzw Bügel recht 80x60 mm
52	seegr25	Seegerring	111 spbus310 Zylinder Ø 3x10 mm
53	plschrcck4219	Platte Schraube 4,2x19 ck	112 pilu108100vplv Pfost Ø 108 mm, auf Fußplatte
54	buskabhdr	Zylinder für Kabelhalter	
55	kabhdr	Kabelhalter	
56	sigkab4	Signalkabel 4 mm denhalon	
57	tw	Zahnrad	
58	wplafst	Warningsplatte	
59	opvstmotkmzw	Füllung Antrieb	